

NÁVOD NA OBSLUHU

ZÁHRADNÁ VÍRIVKA 160cm

1. Pred prvým použitím:

- Vonkajšiu časť vírivky sa odporúča impregnovat' impregnačným prostriedkom na drevo na vonkajšie použitie, odolným voči poveternostným podmienkam,
- Nádrž umiestnite na spevnený a rovný povrch, najlepšie je vírivku umiestniť niekoľko centimetrov nad zem, aby prietok vody uvoľnenej po kúpaní mohol voľne odtekať,
- Naplnite vírivku vodou maximálne do 3/4 výšky,
- Počas ohrievania by mala byť vírivka prikrytá pokrievkou.

2. Kúpele:

- Uistite sa, že váš zdravotný stav vám umožňuje voľne používať vírivku,
- Je zakázané sa kúpať pod vplyvom alkoholu, drog alebo silných liekov,
- Uistite sa, že používanie vírivky Vás ani nikoho vo vašom okolí neohrozuje,
- Nikdy nenechávajte deti bez dozoru v blízkosti vírivky,
- Z bezpečnostných dôvodov používajte horúci kúpeľ v spoločnosti iných osôb,
- Nenechávajte chorých, zdravotne postihnutých a deti bez dozoru.

3. Hygiena:

- o hygienu vodného útvaru sa starajte prípravkami na ošetrovanie a dezinfekciu vody,
- pravidelne vymieňajte vodu

4. Prevádzkové poznámky:

- Nedovoľte, aby voda zamrzla, mohlo by dôjsť k poškodeniu váne a príslušenstva. Pravidelne používajte soľanku a ohrievajte vodu,
- Ak nechcete vyprázdniť nádrž pri záporných teplotách, najlepším riešením je nechať ohrievač zapnutý, aby sa udržala kladná teplota vody,
- Voda sa môže zohriať maximálne na 40°C, vplyvom vyšších teplôt sa vložka môže

zdeformovať a to je zdraviu škodlivé

- Pri veľmi vysokých mrazoch a keď nie je možné udržať vodu v kladnej teplote, je najlepšie nádrž vyprázdniť, aby nedošlo k zamrznutiu a poškodeniu odtoku. (v záverečnej fáze vyprázdňovania váne zapnite prevzdušňovací systém, aby sa z nej úplne vyprázdnila voda).
- Vírivka je vybavená vodnými a vzduchovými tryskami (10 ks), ktoré otáčaním hornej časti otvárajú alebo uzatvárajú prietok,
- Vzduch je nasávaný do trysiek zo sacieho ventilu umiestneného v hornej časti parapetu. Nastavením ventilu môžete pridávať alebo odoberať vzduch,
- Ohrievač (3 kW) je umiestnený na vodnom okruhu zásobujúcom trysky
- Ohrievač má prietokový spínač,
- Spustenie vodného okruhu aktivuje ohrievač,
- Vodný okruh sa aktivuje pneumatickým tlačidlom umiestneným na hornom parapete